



## BBM 7000

EN / Digital Audio Baby Monitor ■ User's manual

CZ / Digitální audio chůvička ■ Návod k obsluze

SK / Digitálna audio opatrovatel'ka ■ Návod na obsluhu

HU / Digitális audió babaőrző ■ Használati útmutató



EN

3

CZ

19

SK

35

HU

51



## Tartalom

Bevezetés.....	52
Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.....	52
A készülék és tartozékai .....	54
A babaegység részei .....	55
A felügyelő egység részei.....	56
A babaőrőz készülék elhelyezése.....	57
Tápellátás .....	57
A babaőrőz használata .....	59
A babaőrőz használatához kapcsolódó általános információk.....	60
ECO üzemmód.....	60
Problémamegoldás.....	61
Tisztítás és karbantartás .....	62
Műszaki specifikáció.....	62
A készüléken, a csomagoláson vagy a tartozékokon használt jelek jelentése .....	63
Használt csomagolóanyagokra vonatkozó előírások .....	64
Garanciális feltételek.....	65

## Bevezetés

- Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a BBM 7000 Bayby digitális audió babaőrzőt. A digitális babaőrző kiváló felügyelő eszköz, amely lehetővé teszi a baba felügyeletét akkor is, ha nincsenek egy közös helyiségben. A készülék azonban nem helyettesíti a felelős felnőtt személyt.
- A babaegység által felvett hangokat a készülék a felügyelő egységbe továbbítja. A hangátvitelt DECT vezeték nélküli digitális technológia biztosítja. Ezzel a technológiával akár 300 méter távolságra is jó minőségben lehet a felvett hangokat továbbítani.
- A vezeték nélküli kódolt adatátvitel, és az automatikusan szabad csatornát kereső funkció garantálja, hogy csak a saját gyereke által kiadott hangokat fogja hallani a készülékből.
- A hatótávolság túllépésére, vagy az adatátvitelben bekövetkezett hibákra és kiesésekre sípszó, valamint LED dióda figyelmezteti.
- A hangerő 5 szinten állítható be. A felügyelő egységen található LED diódás hangerő kijelző akkor is figyelmezteti, ha a hangerőt alacsony szintre állította be.
- Amennyiben a készülék nem észlel semmilyen hangot, akkor automatikusan ECO üzemmódba kapcsol át. Az energiatakarékos üzemmódban csökken a sugárzási teljesítmény, kisebb a készülék sugárzása.
- A babaegységet hálózatról kell táplálni. A felügyelő egységet a mellékelt hálózati adapterrel vagy akkumulátorral lehet üzemeltetni.

## Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- A használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót későbbi felhasználásokhoz őrizze meg.



### Figyelmeztetés!


A babaőrző megfelel a vonatkozó szabványoknak, a készülék használata biztonságos (amennyiben a használati útmutató szerint üzemeltetik).

- A digitális babaőrző olyan eszköz, amely lehetővé teszi a baba felügyeletét akkor is, ha nincsenek egy közös helyiségben (vagy nem tudja a babát folyamatosan figyelni). Azonban vegye figyelembe, hogy a baba biztonsága a legfontosabb, tehát a babaőrző készülék nem helyettesíti a felelős felnőtt személyt.
- A babaőrző csak otthoni (magán) használatra készült. A készüléket kereskedelmi célokra használni nem lehet.
- A babaőrző készülék és tartozékainak a kicsomagolása után a zacskókat tárolja gyerekektől elzárt helyen. A zacskók a felügyelet nélkül hagyott gyerekek esetében fulladásos balesetet okozhatnak!
- A babaőrzőhöz kizárólag csak a mellékelt eredeti adaptereket használja.
- A babőrzőhöz csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.

- A készüléket csak a típuscímken feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz szabad csatlakoztatni. Az adapter vezetékét úgy helyezze el, hogy arra senki se lépjen rá, és abban senki se akadjon el.
- A babőrzöt kizárólag csak felnőtt személy kezelheti.
- A babaőrző nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket, a hálózati adaptereket és a tölthető elemeket gyerekektől elzárt helyen tárolja.
- Az első használatba vétel előtt ismerje meg a készülék funkcióit, majd minden használatba vétel előtt ellenőrizze le, hogy a babaegység és a felügyelő egység megfelelően működik-e (az elemek fel vannak-e töltve, ha elemeket használ a tápellátáshoz).
- Ügyeljen arra, hogy a készülék és az adapter vezetéke ne érjen hozzá forró és éles tárgyakkhoz.
- A készüléket ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe).
- A készüléket ne takarja le és arra semmilyen tárgyat se tegyen rá.
- A készüléket fürdőszobában, poros helyiségben vagy nedves környezetben ne használja. A készüléket ne tegye ki jelentős hőmérséklet ingadozásoknak és elektromágneses mező hatásainak.
- A készüléket és tartozékait vízbe mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos!
- A készüléket tisztítás előtt, az elemek feltöltése után, vagy a használat befejezését követően az elektromos hálózatról az adapter kihúzásával válassza le.
- Az adaptert a vezetéknel megfogva nem szabad a fali aljzatról kihúzni. Az adapter megfogva a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez az adapter házáat fogja meg.
- A felügyelő egység elemről való tápellátása esetén csak AAA típusú, Ni-MH tölthető elemeket használjon (2 db 1,2 V / 550 mAh).
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, akkor abból az elemeket vegye ki.
- Az elemeket gyerekektől elzárt helyen tárolja, mert ezek gyerekek kezében veszélyesek lehetnek. Ha a gyerekek véletlenül elemet nyelt le, akkor azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket nem szétszedni, felmelegíteni vagy tűzbe dobni. Az elemeket óvja közvetlen napsütéstől, sugárzó hőtől stb.
- A készüléket, az elektromos és mechanikus tulajdonságait megváltoztató módon átalakítani tilos.
- A babaőrzöt nem szabad nagyfrekvenciás erősítőhöz vagy antennához csatlakoztatni.
- Amennyiben a készülék vagy a hálózati adapter megsérült, akkor a készüléket és az adaptert használni tilos.
- A babaőrzöt ne próbálja megjavítani saját erőből. A készülék minden javítását bízva a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.
- Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti kartondobozt és a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a termékhiba felelősségre vonatkozó eladói nyilatkozatot vagy a garancialevelet. A készüléket legbiztonságosabban a saját eredeti csomagolásában lehet tárolni és szállítani.

## A készülék és tartozékai

## A. ábra



① Felügyelő egység\*

② Babaegység

③ Hálózati adapter (2 db)


A két adapter azonos.

**Megjegyzés\*:**

a felügyelő egységhez 2 db AAA típusú tölthető elem (2 db 1,2 V / 550 mAh) is tartozik.

## A babaegység részei

B. ábra




- ① Bekapcsolást jelző LED
- ② Babaegység be/ki kapcsoló gomb
- ③ Mikrofon

- ④ Hálózati adapter csatlakozó aljzat (nincs az ábrán feltüntetve) a babaegység hátlapján található.

## A felügyelő egység részei

C. ábra



- ① Kapcsolat/bekapcsolás jelző LED
- ② Hangerő szint kijelző LED
- ③ Hangerő növelő gomb
- ④ Felügyelő egység be/ki kapcsoló gomb
- ⑤ Hangerő csökkentő gomb
- ⑥ Hálózati adapter csatlakozó aljzat (nincs az ábrán feltüntetve) a felügyelő egység alsó szélén található.
- ⑦ Hangszóró (nincs az ábrán feltüntetve) a felügyelő egység hátlapján található.
- ⑧ Elemtartó (nincs az ábrán feltüntetve) a felügyelő egység hátlapján található.



## A babaőrző készülék elhelyezése

### 1. Babegység

- A babaegységet A② fali aljzathoz közel, száraz és stabil, valamint vízszintes felületre állítsa fel abban a helyiségben, ahol a baba tartózkodik. Javasoljuk, hogy a babaegységet magasabb helyre (polc, szekrény széle stb.), zavaró elektromos készülékektől, vagy más zajforrásoktól távol állítsa fel.
- A babaegységet A② a babától 1-nél kisebb távolságban helyezze el, hogy arra minél kisebb hatással legyenek az egyéb zajforrások és zavaró készülékek.



#### Figyelmeztetés!

A babaegységet A② és a hálózati adaptert A③ a babágyba behelyezni tilos, illetve ügyeljen arra is, hogy a baba a kezével ne tudja elérni a készüléket és az adaptert.

### 2. Felügyelő egység

- A felügyelő egységet A① abban a helyiségben állítsa fel, ahol Ön folyamatosan tartózkodni fog. Ha a felügyelő egységet A① hálózatról üzemelteti, akkor azt fali aljzat közelében állítsa fel.

## Tápellátás

### 1. Babegység

#### Az adapter és használata

- A babaegység A② tápellátásához kizárólag csak az eredeti adaptert A③ használja EP19A-060040WXEZ (kimenet 6V = 400mA).
- A hálózati adapter A③ vezetékét csatlakoztassa az aljzathoz B④, amely a babaegység A② hátoldalán található. A hálózati adaptert A③ dugja a fali aljzatba.

### 2. Felügyelő egység

#### Az adapter és használata

- A felügyelő egység külső tápellátásához kizárólag csak az eredeti adaptert A③ használja EP19A-060040WXEZ (kimenet 6V = 400mA).
- A hálózati adapter A③ vezetékét csatlakoztassa az aljzathoz C⑥, amely felügyelő egység A① alsó részén található. A hálózati adaptert A③ dugja a fali aljzatba.



### Figyelmeztetés!

Biztonsági okokból a felügyelő egységet A① csak akkor szabad bekapcsolni és külső tápellátásról üzemeltetni, ha az egységben megtalálhatók a tölthető elemek is.

#### ■ A belső tápellátás és használata

- A felügyelő egység elemről való tápellátása esetén csak a mellékelt, AAA típusú, Ni-MH tölthető elemeket használja (2 db 1,2 V / 400 mAh).
- A felügyelő egység A① hátlapján vegye le az elemtartó C⑧ fedelét. A tölthető elemeket tegye a tartóba C⑧. Az elemek behelyezése során ügyeljen a helyes polaritásra, amely az elemtartóban C⑧ van megjelölve. Tegye vissza az elemtartó fedelet.
- Az első használatba vétel előtt a felügyelő egység A① elemeit legalább 16 órán keresztül tölteni kell. A felügyelő egység csak ezután használható belső tápellátásról. Amikor a felügyelő egységhez A① csatlakoztatja az adaptert, az elemek tölteni kezdenek. A felügyelő egység A① a töltés ideje alatt korlátozás nélkül használható.

#### Megjegyzés:

a következő töltés ideje már rövidebb lesz (kb. 10 óra).

- Az elemek teljes feltöltése után a felügyelő egységet A① a hálózatról le lehet választani, és az egységet az elemekről lehet tovább üzemeltetni.
- Teljesen feltöltött elemekkel a készülék körülbelül 10 órán keresztül használható. A használati idő függ az elem töltöttségétől és az elem kapacitásától. Az elemek a teljes kapacitásukat néhány töltés-lemerülés ciklus után érik csak el. A tölthető elemek élettartamát befolyásoló tényezők: töltés gyakorisága, környezeti hőmérséklet, tárolási hőmérséklet stb.
- Javasoljuk, hogy a tölthető elemeket szobahőmérsékleten tárolja, és legalább hathavonta egyszer teljesen töltsse fel, majd a felügyelő egységben A① hagya merítse le és ismét töltsse fel.
- Az elemről való üzemeltetés kizárja az adapter által a hálózathoz a készülékre továbbított zavarásokat.
- Ha az elemek szinte lemerültek, akkor a két egység A① és A② kapcsolatfelvétele után 30 másodpercenként sípszó hallatszik, amely arra figyelmezteti, hogy a felügyelő egységet A① az adapteren keresztül a fali aljzathoz kell csatlakoztatni (az elemek feltöltéséhez). Amennyiben a két egység között A① és A② nem épül fel a kapcsolatfelvétellel, akkor a sípszó 10 másodpercenként hangzik el. Ha a felügyelő egységet A① nem csatlakoztatja a fali aljzathoz, akkor az egy idő után automatikusan kikapcsol. A LED működésjelző C① elalszik.

**Megjegyzés:**

a felügyelő egység A① automatikus kikapcsolásának az ideje függ felügyelő egységen A① bekapcsolt aktuális üzemmódtól, az elemek kapacitásától, az elemek elhasználódásától stb.

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, akkor a felügyelő egységből A① az elemeket vegye ki és gyerekektől elzárt helyen tárolja.

**A babaőrző használata****1. A babaegység be- és kikapcsolása**

- A babaegység A② automatikusan bekapcsol, ha azt feszültség alatt lévő fali aljzathoz csatlakoztatja. Ezt a B① LED dióda bekapcsolása jelzi ki.
- A babaegység A② kikapcsolásához a be/ki kapcsolót B② nyomja meg és tartsa benyomva körülbelül 2 másodpercig. A babaegység A② kikapcsolását a B① LED dióda elalvása mutatja.
- Az elektromos hálózathoz csatlakoztatott babaegység A② bekapcsolásához a be/ki kapcsolót B② nyomja meg és tartsa benyomva körülbelül 2 másodpercig.
- A babaegység A② használata után azt kapcsolja le, majd az adaptert A③ húzza ki a fali aljzathoz.

**2. A felügyelő egység be- és kikapcsolása**

- A felügyelő egység A① automatikusan bekapcsol, ha azt az adapteren keresztül feszültség alatt lévő fali aljzathoz csatlakoztatja, vagy abba behelyezi a legalább részben feltöltött elemeket. A felügyelő egység A① bekapcsolása után a kapcsolat/bekapcsolás LED dióda C① villogni kezd. A babaegységgel A② való sikeres kapcsolatfelvétel után a C① LED dióda folyamatosan világít.

**Figyelmeztetés!**

Biztonsági okokból a felügyelő egységet A① csak akkor szabad bekapcsolni és külső tápellátásról üzemeltetni, ha az egységben megtalálhatók a tölthető elemek is.

- Az elektromos hálózathoz csatlakoztatott (vagy feltöltött elemeket tartalmazó) felügyelő egység A① bekapcsolásához a be/ki kapcsolót C④ nyomja meg és tartsa benyomva körülbelül 2 másodpercig.
- A felügyelő egység A① kikapcsolásához a be/ki kapcsolót C④ nyomja meg és tartsa benyomva körülbelül 2 másodpercig. A felügyelő egység A① kikapcsolását a C① LED dióda elalvása mutatja.

### 3. Hangerő beállítása:

- A C③ és a C⑤ gombokkal a felügyelő egység A① hangereje növelhető vagy csökkenthető. A hangerő szintjének a beállítását a hangerő kijelző LED dióda C② rövid felvillanása és sípszó jelzi ki. A hangerő 5 szinten állítható be. A maximális hangerő beállítása után mindkét hangerő kijelző LED dióda C② világitani fog. Amennyiben már a C③ vagy a C⑤ gomb megnyomásával nem lehet tovább növelni (vagy csökkenteni) a hangerőt, akkor sípszó hallatszik.

### A babaőrző használatához kapcsolódó általános információk

- A babaőrző használatba vétele előtt mindig ellenőrizze le, hogy a felügyelő egység A① és a babaegység A② működik-e, azok között rendben van-e a kapcsolat és van-e megfelelő hangátvitel. A két egység közötti átvitelt a kapcsolat/bekapcsolás C① LED dióda jelzi ki.
- A babaegység A② által felvett hangokat a készülék a felügyelő egységbe A① továbbítja. A hangátvitelre a C② LED diódák figyelmeztetik. Ez elsősorban akkor hasznos, ha a felügyelő egység A① hangereje alacsony szintre van beállítva.
- Ha nincs kapcsolat a babaegység A② és a felügyelő egység A① között (a babaegység A② ki van kapcsolva, vagy hatótávolságon kívül van), akkor a kapcsolat/bekapcsolás C① LED dióda villog és szaggatott sípszó hallatszik.
- A hangátvitel javításához a babaegységet A② tegye magasabb helyre, ablakhoz vagy ajtóhoz közel.
- Az átvitelre hatással lehetnek az egyéb rádióhullámok is. Ezért a készüléket ne tegye elektromos készülékek közelébe (pl. mikrohullámú sütő, WLAN berendezések stb.).
- A hangátvitelt (vagy a hatótávolságot) a következők csökkenthetik vagy zavarhatják:
  - az egység(ek) letakarása;
  - akadályok a jel irányában (bútor, fal, fa stb.);
  - természetes jelenségek (pl. köd, eső stb.).

### ECO üzemmód

- Amennyiben a készülék nem észlel semmilyen hangot, akkor automatikusan ECO üzemmódba kapcsol át. Az energiatakarékos üzemmódban csökken a sugárzási teljesítmény, kisebb a készülék sugárzása (a babát csak kisebb rádióhullám terhelés éri).

## Problémamegoldás

Probléma	Megoldás
A B① LED dióda a babaegység A② bekapcsolása után nem kapcsol be.	Ellenőrizze le az adapter A③ csatlakoztatását a fali aljzathoz, valamint a babaegység aljzatához B④.
A C① LED dióda a felügyelő egység A① bekapcsolása után nem kapcsol be (nem villog).	Ellenőrizze le az adapter A③ csatlakoztatását a fali aljzathoz, valamint a felügyelő egység aljzatához C⑥. Ellenőrizze le, hogy az elemek nincsenek-e lemerülve, illetve azok nem romlottak-e el.
A felügyelő egység A① figyelmeztető sípszót ad ki.	Ellenőrizze le, hogy az egységek nincsenek-e hatótávolságon kívül. Ellenőrizze le, hogy a babaegység A② a fali aljzathoz van-e csatlakoztatva. Ellenőrizze le, hogy a babaegység A② be van-e kapcsolva. A felügyelő egységben A① az elemek lemerültek vagy meghibásodtak. A lemerült elemeket fel kell tölteni. A hibás elemeket azonos típusú új elemmel helyettesítse.
A felügyelő egységből A① magas gang hallatszik.	Az egységek túl közel vannak egymáshoz. A felügyelő egységet A① vigye távolabb a babaegységtől A②. A felügyelő egységet A① a babaegységtől A② legalább 1 méter távolságra kell elhelyezni.
Az átvitt hang nem hallható.	A felügyelő egységen A① a C③ gombbal állítson be nagyobb hangerőt.
A felügyelő egység A① automatikusan kikapcsol.	A tölthető elemek lemerültek. Töltse fel az elemeket.
Gyenge jel, jelzavarás, vagy a kapcsolat rendszeresen megszakad.	Amennyiben az átvitel útjában zavaró készülék található (pl. mikrohullámú sütő), akkor azt helyezze át másik helyre. Ellenőrizze le, hogy az átvitel útjában nincsenek-e jelcsökkentő tárgyak (pl. fák, vastag falak). Az egységeket úgy helyezze el, hogy a jelátvitel folyamatos és zavartalan legyen. Ellenőrizze le, hogy az egységek nincsenek-e hatótávolságon kívül.

## Tisztítás és karbantartás

- A tisztítás megkezdése előtt a készülék hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból. A felügyelő egységet A① és a babaegységet A① langyos vízbe mártott és jól kicsavart ruhával törölje meg. Majd a felületeket törölje szárazra.
- Az adaptert A③ puha és száraz ruhával törölje meg.
- A tisztításhoz abrazív anyagokat, oldó- vagy hígítószeret tartalmazó stb. tisztítóanyagokat használni tilos. A készüléket és az adaptereket A③ vízbe mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos!

## Műszaki specifikáció

Tipusszám.....	BBM 7000
Frekvenciasáv.....	1880–1900 MHz
Átviteli teljesítmény.....	20 dBm (100 mW)
Hatótávolság szabad területen.....	300 m-ig
Hangátvitel.....	egyirányú kommunikáció
Feszültség és áramfelvétel.....	6 V $\pm$ , 400 mA
Tápellátás.....	hálózati adapter, EP19A-060040WXEZ bemenet: 100–240 V~, 50/60 Hz, 200 mA, kimenet: 6 V $\pm$ , 400 mA vagy tölthető elem, Ni-MH, AAA típus, 2x 1,2 V / 550 mAh (csak a felügyelő egységben)

Érték és pontosság.....	Mértékegység
Gyártó neve vagy márkajel,	
kereskedelmi regisztrációs szám és cím.....	Dongguan everest industrial Co, Ltd, No. 2 Xingyi road, Shangjiao community, ChangAn Town, 523878 Donguang Guangdong, Peoples republic of China
Modell azonosító .....	EP19A-060040WXEZ
Bemeneti feszültség .....	100–240 V
Váltakozó áram frekvencia .....	50/60 Hz
Kimeneti feszültség.....	6 V
Kimeneti áram .....	0,4 A
Kimenő teljesítmény.....	2,4 W
Átlagos hatékonyság .....	73,93 %
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban.....	0,042 W
Érintésvédelmi osztály (adapter).....	II
Üzemeltetési idő (elemről) .....	teljesen feltöltött elem esetén 10 óra
(felügyelő egység)	

## A készüléken, a csomagoláson vagy a tartozékokon használt jelek jelentése



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.



II. érintésvédelmi osztályba sorolt elektromos készülék.



A tápellátást biztosító csatlakozó polaritása.



A termék csak beltérben használható.



Gyártási számhoz kapcsolódó rövidítés.



A termék megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának a korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv (RoHS II) előírásainak.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasznált termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-gemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

### Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

### Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

Az akkumulátorok a környezetünkre káros anyagokat tartalmaznak, ezért ne dobja őket a többi háztartási hulladék közé. Az elemeket adja le a kijelölt hulladékgyűjtő helyen, ahol gondoskodnak azok környezetkímélő újrahasznosításáról. A legközelebbi hulladékgyűjtő helyről az önkormányzati hivatalban vagy a készülék vásárlásának a helyén kaphat felvilágosítást.





## Használt csomagolóanyagokra vonatkozó előírások

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

A BAYBY cég kijelenti, hogy a BBM 7000 készülékbe épített rádió egység megfelel a 2019/1782/EU irányelv követelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozat a [www.bayby.hu](http://www.bayby.hu) honlapon található meg.

Az eredeti használati útmutató nyelve: cseh. A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

**A kereskedő tölti ki.**

Megnevezés .....

Típus .....

Gyártási szám: .....

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható).....

Vásárlást igazoló bizonylat száma .....

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó.....nap.

Kereskedő bélyegzője:

**Javítás esetén a szerviz tölti ki.**

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

Javításra átvétel időpontja.....

Hiba oka.....

Javítás módja .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja.....

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje .....

.....

Szerviz pecsétje:

**Kereskedő tölti ki**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kereskedő pecsétje:

**Kicserélés esetén alkalmazandó**

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja: .....

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

**FAST Hungary Kft.** H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

